

**Orientacyjne nastawy parametrów pracy automatycznej kotła w sterowniku PelIPal PID Pellet**

Moc kotła [kW]	Nastawy podajnika		Nastawa wydajności wentylatora max/min [%]	Menu rozpalanie		
	Czas postoju podajnika [s]	Czas podawania paliwa [s]		Dawka startowa	Dmuchawa	Czas rozpalania
<b>8</b>	25	2	60/10	13	40	10
<b>12</b>	20	4		25		
<b>18</b>	20	6	70/10	30		